

Účel

Dopravno–Prevádzkový poriadok (ďalej len DPP) autobusovej stanice Nitra stanovuje základné pravidlá a požiadavky pri prevádzke, parkovaní a správaní sa v objekte ARRIVA NITRA a.s.-autobusová stanica Nitra na Staničnej ulici. Určuje základné povinnosti zamestnancov, ostatných dopravcov a zmluvných partnerov o užívaní objektu ARRIVA NITRA a.s.

Oblasť platnosti

Poriadok je vydaný v zmysle platných právnych predpisov a ďalších záväzných ustanovení na zaistenie bezpečnej prevádzky ARRIVA NITRA a.s. DPP je platný pre všetky osoby v pracovnom, alebo obchodnom pomere k ARRIVA NITRA a.s., vodičov zmluvných partnerov, cestujúcich, návštevníkov autobusovej stanice a v primeranom rozsahu aj na osoby zdržiavajúce sa s vedomím ARRIVA NITRA a.s. v jeho priestoroch. Opatrenie GR je záväzné pre všetky útvary ARRIVA NITRA a.s.

Právomoci a zodpovednosti

Za prevádzku objektu a riadenie dopravy vlastných, ostatných vozidiel a súkromných vozidiel a osôb zodpovedá službu konajúci dispečer a SBS. DPP je záväzný pre všetkých, čo využívajú autobusovú stanicu Nitra. Jeho nedodržanie zo strany zamestnancov ARRIVA NITRA a.s. bude postihované. Zmluvní dodávatelia a odberatelia spoločnosti ARRIVA NITRA a.s. budú v prípade porušenia DPP postihovaní v zmysle podmienok ukotvených vzájomnom zmluvnom vzťahu a taktiež v zmysle obchodného zákonníka.

Pohyb dopravných prostriedkov na prevádzkových komunikáciách a odstavných plochách autobusovej stanice

Na komunikáciách a odstavných plochách autobusovej stanice NITRA a.s. sú všetci vodiči povinní riadiť sa ustanoveniami Zákona 725/2004 Z.z., a 135/1961 Zb., v znení neskorších predpisov, ako aj vodorovným a zvislým dopravným značením. Najvyššia povolená rýchlosť jazdy v priestoroch objektu je 20 km/hod.

➤ **Autobusové nástupištia**

Autobusové nástupištia sú určené pre odchody /a v prípade diaľkových liniek aj príchody/ autobusov. Autobusové nástupištia sú označené číslom podľa jednotlivých odjazdových smerov a podľa typu dopravy. Autobusové nástupištia sú záväzné. Trvalú zmenu stanovišťa schvaľuje dopravný odbor spoločnosti.

➤ **Autobusové výstupišťia**

Pre bezpečný výstup cestujúcich sú určené výstupné stanovištia. Iné vystupovanie cestujúcich je z bezpečnostných dôvodov zakázané.

➤ **Parkovací priestor pre autobusy**

Organizácia parkovania je regulovaná vodorovným dopravným značením v rámci objektu autobusovej stanice a taktiež na príľahlých parkovacích plochách.

Podmienku vstupu a výstupu vozidla do priestorov autobusovej stanice

Oprávnenie vstupu motorového vozidla do priestorov autobusovej stanice je podmienené rešpektovaním zvislého dopravného značenia a zaevidovaním do rampového systému PARK IS. Výjazd z autobusovej stanice Nitra je regulovaný rampovým systémom. Registrované ECV a vydaná výjazdová čipová karta je podmienkou možného prejazdu cez rampy.

Zákazy a povinnosti v objekte

V priestoroch objektu autobusovej stanice je všetkým vodičom zakázané:

- vzájomne sa predbiehať, používať zvukové signály okrem kolíznych situácií, zastaviť v jazdnej dráhe, okrem prípadu, kedy k zastaveniu dá pokyn kontrolný orgán ARRIVA NITRA a.s. alebo

bezpečnostná služba.

- cúvať bez spôsobilej a náležite poučenej osobe a použitia zvukového výstražného znamenia
- ponechanie motora a naftového kúrenia v chode
- vymetať odpadky z autobusu v priestoroch objektu
- umožniť výstup cestujúcim mimo autobusového výstupišťa
- zastavenie a státie v ostatných prevádzkových priestoroch
- státie na autobusových nástupištiach a výstupištiach/okrem času manipulácie resp. potrebného času na nastúpenie a vystúpenie cestujúcich/

V priestoroch objektu autobusovej stanice je každý vodič autobusu povinný:

- udržiavať čistotu a poriadok
- správať sa ohľaduplne ku kolegom
- upozorňovať nadriadených zamestnancov na zistené nedostatky
- parkovať len na miestach na to určených
- podriaďiť sa príkazom dispečerov a ustanoveniam tohto opatrenia
- pri opustení autobusu zabezpečiť autobus proti samovoľnému pohybu a krádeži

Úrazy a nehody v objekte

Ak dôjde v priestoroch objektu k úrazu, poskytnie najbližšie spôsobilý zamestnanec ARRIVA NITRA a.s. prvú pomoc a v prípade potreby zavolá RZP / rýchla zdravotná pomoc/. Úraz ohlási bezodkladne referentovi BOZP, ktorý zaistí spísanie zápisu.

Pri dopravnej nehode sa vozidlo, resp. vozidlá ponechajú v takom stave, v akom zostali v čase nehody. Zraneným sa poskytnie prvá pomoc a nehoda sa ohlási Policajnému zboru SR. Pri úraze, ako aj pri dopravnej nehode je potrebné zaistiť svedkov udalosti k zapísaniu svedeckej výpovede, pokiaľ sú svedkovia prítomní.

Ďalej platí pre všetky osoby zdržiavajúce sa v priestoroch AS plne rešpektovať environmentálnu politiku spoločnosti.

V prípade že sa dopustí hrubého porušenia legislatívnych požiadaviek v oblasti environmentu, BOZP a OPP alebo pri zapríčinení vzniku havárie, bude ARRIVA NITRA a.s. vymáhať úhradu vzniknutých škôd alebo nákladov na odstránenie vzniknutej havárie vrátane príslušných finančných nákladov (pokút).

Zákaz fajčenia

V priestoroch autobusovej stanice a jej objektoch je zakázané fajčiť v zmysle príslušnej legislatívy okrem miest na to vyhradených.